



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - PRODUKTY DREWNIANE

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Staliście się Państwo użytkownikami deski z drewna bukowego z szklanym kloszem. Nasz produkt został zaprojektowany i wykonany z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowił integralną część nowoczesnie wyposażonej kuchni.

UWAGA

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji drewnianej deski, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiągnięcie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, bo można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku niewłaściwego ich użytkowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DREWNIANEJ DESKI:

- Produkt przeznaczono do kontaktu z żywnością.
- Użytkować z dala od źródeł ciepła oraz chronić przed działaniem światła słonecznego.
- Nie myć pod bieżącą wodą, poprzez zanurzenie czy w zmywarce.
- Kontakt z wilgocią zwiększa ryzyko wypaczenia i pęknięcia.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej lub wilgotnej tkaniny.
- Naturalną właściwością drewna w kontakcie z wodą jest powstanie szorstkiej, chropowatej powierzchni.
- Nie używać detergentów oraz chemicznych środków.
- Konserwacja polega na naoliwieniu drewna olejem kuchennym przy pomocy szmatki.
- Czynność naoliwienia należy wykonać co najmniej raz w miesiącu. Niewskazany jest olej z oliwek gdyż jest lepki.

Deska została objęta roczną gwarancją przy zachowaniu powyższych warunków.

